



PANNENRIET

Detail: overgang pannen-riet bij een schroefdak.
onderkant voet horizontaal. (rest van Nederland)

De exacte maatvoering verschilt per rietdekkersbedrijf. Daarom is het altijd goed de exacte maten met de uitvoerende rietdekker af te stemmen. In Brabant komt het veel voor dat men de knellat niet aanbengt. Men knelt dan op de pan.

